

BEKOPTE GEBRUIKSAANWIJZING BUITENKEUKEN

Let op!

Nooit onbeheerd gebruiken.

Als de vlam uitwaait, dan blijft de gastoevoer actief!

Gebruik:

- Deksel openen
- Gasfles opendraaien
- Blauwe knop = ontsteking

Na gebruik:

- Gasfles dichtdraaien
- Gasstel volledig af laten koelen
- Daarna pas deksel sluiten



Met aparte Grill- en bakplaat:

- De grillplaat en de bakplaat liggen in de groene kist onder de buitenkeuken.
- Deze kunnen in plaats van de pannendragers op de branders van deze Cadac geplaatst worden, niet op het gaskookstel binnen!
- Handig als je een hamburger wil grillen en lekker een gebakken eitje eroverheen wilt doen.

**Graag de platen met de hand afwassen - GEEN SCHUURSPONS
en na gebruik in de groene kist terugleggen**

DIE OUTDOOR-KÜCHE

Achtung!

Niemals unbeaufsichtigt verwenden.
Beim Erlöschen der Flamme bleibt die Gaszufuhr aktiv!

Verwendung:

- Deckel öffnen
- Gasflasche öffnen
- Blauer Knopf = Zündung

Nach Gebrauch:

- Schließen Sie die Gasflasche
- Lassen Sie den Gaskocher vollständig abkühlen
- Schließen Sie erst dann den Deckel



Mit separatem Grill- und Backplatte:

- Die Grillplatte und die Backplatte befinden sich im grünen Kasten unter der Außenküche.
- Diese können anstelle des Topfträgers, nur auf die Brenner diese Cadac gestellt werden
- Praktisch, wenn Sie einen Hamburger grillen und mit einem Spiegelei belegen möchten.

**Bitte waschen Sie die Platten von Hand
(kein Scheuerschwamm!)
und legen Sie dieses nach Gebrauch wieder im grünen Kasten**