



## BEKOPTE GEBRUIKSAANWIJZING GASKOOKPLAAT

### LET OP

- Zorg dat de pannen altijd groter zijn dan de brander/vlam
- De grillplaten van de buitenkeuken mogen nooit op de binnen gaskookplaat gebruikt worden!
- Nooit onderdelen in de vaatwasmachine reinigen!
- Nooit een schuurspons gebruiken!
- Schoonmaken met vochtige doek en mild afwasmiddel en nadrogen met keukendoek of keukenpapier

### Ontsteken

- Geen lucifers nodig
- In de bedieningsknop zit een automatische vonkontsteking.
- Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom naar de stand "grootste vlam"
- Houd de bedieningsknop minimaal 3 seconden goed ingedrukt. De geïntegreerde vonkontsteking zorgt ervoor dat de brander ontsteekt en gaat branden.
- Blijf de bedieningsknop nog 10 seconden ingedrukt houden nadat de vlam aan is om de thermokoppel te activeren. Anders kan de vlam direct weer uitgaan, omdat de thermokoppel nog niet actief is.
- Als de brander na 15 seconden niet brandt, moet u een minuut wachten voordat u de brander opnieuw probeert te ontsteken.
- Als de brander per ongeluk uitgaat, zal de thermokoppel (vlambeveiliging) in de betreffende brander de gastoevoer afsluiten (door het overkoken van vloeistof, door tocht, geen toevoer van gas, etc.).

**Geen vlam = geen gas!**



DE

## DAS GASKOCHFELD

### Achtung!

- Achten Sie darauf, dass die Pfannen immer größer sind als der Brenner/die Flamme
- Die Grillplatten der Outdoor-Küche dürfen niemals auf dem Indoor-Gaskochfeld verwendet werden!
- Teile niemals in der Spülmaschine reinigen!
- Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm!
- Mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen und mit einem Küchentuch oder Papiertuch trocknen

### Brenner bedienen

In den Bedienungsknopf ist eine automatische Funkenzündung integriert.

- Drücken Sie den Bedienungsknopf und drehen Sie diesen nach links in die Stellung „Grosste Flamme“
- Halten Sie den Bedienungsknopf mindestens 3 Sekunden fest gedrückt. Die integrierte Funkenzündung sorgt dafür, dass der Brenner zündet und zu brennen beginnt.
- Halten Sie den Bedienungsknopf noch 10 Sekunden eingedrückt, nachdem die Flamme brennt, um das Thermoelement zu aktivieren. Andernfalls kann die Flamme nämlich sofort wieder erlöschen, weil das Thermoelement noch nicht aktiv ist.
- Wenn der Brenner nach 15 Sekunden nicht brennt, müssen Sie eine Minute warten, bevor Sie erneut versuchen, den Brenner zu zünden.
- Wenn der Brenner ohne Absicht erlischt (zum Beispiel durch überkochen einer Flüssigkeit, Zugluft, fehlender Gaszufuhr), schliesst das Thermoelement (Flammensicherung) die Gaszufuhr zu dem betreffenden Brenner.

**Keine Flamme = kein Gas!**